Funções

- Ativador automático para faróis e lanternas 12 Volts ou Alerta Sonoro de lembrete para o motorista (funções configuráveis)
- Alerta sonoro de lâmpadas das lanternas queimadas
- Follow me home
- Aviso sonoro de faróis ou lanternas esquecidas acesas ao desligar a chave do veiculo (função configurável)
- Respeita todos os comandos originais do veiculo. O motorista pode desligar AC05 sempre que desejar, bastando acionar a chave de farol

Outras características

- Ativa faróis e lanternas tanto em linhas de sinal como em linhas de Potencia(*)
- Não ativa o sistema de iluminação sem que o veiculo esteja ligado, evitando sobrecarga em todo sistema elétrico do veiculo
- Não permite faróis baixos e altos acesos simultaneamente, evitando possibilidade de hiper aquecimento nos faróis e derretimento de todo o sistema original de iluminação